

## BEDIENUNGSANLEITUNG



**Stage 130** EXTENSION

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN



Das Symbol mit einem Blitz in einem gleichschenkeligen Dreieck warnt den Benutzer vor einer gefährlichen Hochspannung ohne elektrische Isolierung. Im inneren des Gehäuses kann die Spannung hoch genug sein um einen tödlichen Stromschlag zu verursachen.



Das Symbol mit einem Ausrufezeichen in einem gleichschenkeligen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Benutzung und Wartung des Gerätes hin. Achtung! Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlages zu vermeiden sollten Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Spritzwasser aussetzen.

## ACHTUNG !

- 1) Die vorliegenden Anweisungen lesen.
- 2) Die vorliegenden Anweisungen aufbewahren.
- 3) Alle Hinweise beachten.
- 4) Alle Anweisungen befolgen.
- 5) Das Gerät nicht in Wassernähe benutzen.
- 6) Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 7) Keine Lüftungsöffnungen verdecken, das Gerät nach den Anleitungen des Herstellers in Betrieb nehmen.
- 8) Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärker), die Wärme erzeugen, aufstellen.
- 9) Den Sicherheitsschutz eines Steckers mit Schutzkontakt nicht deaktivieren.  
Ein Stecker mit Schutzkontakt besitzt zwei Kontakte plus einen dritten Kontakt für die Erdung. Dieser dritte Kontakt dient Ihrer Sicherheit! Wenn der mit dem Gerät gelieferte Stecker nicht in Ihre Stromsteckdose passt, rufen Sie bitte einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszuwechseln.
- 10) Vermeiden Sie dass das Stromkabel offen am Boden liegt und Personen darüber gehen, oder das Kabel eingeklemmt wird.
- 11) Verwenden Sie nur angegebene Zubehörteile und Vorrichtungen vom Hersteller.
- 12) Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Stromnetz bzw. auch wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- 13) Wenden Sie sich bei Problemen immer an den technischen Kundendienst.  
Fordern Sie dort Hilfe an wenn:
  - \* Das Gerät beschädigt ist oder Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist.
  - \* Das Gerät Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war.
  - \* Das Gerät nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

## ENTSORGUNG

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (zB. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihr Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend der lokalen Vorschriften.



ERA-Nr.: 51356  
WEEE-Reg.-Nr.: DE7443120

## TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNG

Frequenzbereich:	50 Hz bis 20 kHz
Max. Ausgangsleistung:	130 W rms
System Bauweise:	2-Weg-Amp
Schalldruck 1W/1m	92 dB
SPL max:	113 dB
Frequenzweiche:	elektronisch
Tieftöner:	6"
Hochtöner:	compression Tweeter
Box-Konstruktion:	2 Weg Bass-Reflex
Material:	Mehrschicht Leimholz
Gewicht:	9,5 kg
Abmessungen:	H: 29 cm, B: 38 cm, T: 33,5 cm



Auch liegend zu verwenden!

Zur Verwendung z.B. mit STAGE 350, oder als Teil einer akustischen Beschallung, als weiterer Bühnenmonitor oder als integraler Bestandteil eines kleinen und kompakten PA-Systems. Der Stage 130 Extension ist die perfekte Ergänzung zu unseren Acus Stage3 und Stage6 Vorverstärkern. Volles Potential erreicht man bei paarweiser Verwendung in Kombination mit einem Acus Stage Sub500.

Erweiterte Klangprojektion, ohne dass die natürlichen Klänge der akustischen Instrumente und Stimmen verändert werden.

130 W Leistung und Lautstärkeregelung.

Das Echtholzgehäuse mit kundenspezifischen Lautsprecher sorgt für hervorragende Klangqualität, auch aus der Ferne.

## GARANTIEBESTIMMUNGEN

### Garantiezeit: 2 Jahre Bring-In Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des ACUS-Produkts von einem autorisierten ACUS-Partnerhändler. Maßgeblich ist das Verkaufsdatum auf dem vom autorisierten ACUS- Partnerhändler ausgestellten Verkaufsbeleg.


Garantieleistungen hemmen weder den Ablauf der Garantiezeit noch bewirken sie den Neubeginn der Garantiezeit.

Für die Einhaltung der Garantiebestimmungen und die Serviceabwicklung von Acus-Produkten zeichnet sich in Deutschland und Österreich die GVI Vertriebs-GmbH & Co.KG verantwortlich.

Während dieser Zeit reparieren die autorisierten Acus -Servicehändler oder der Vertrieb (Gvi-Vertriebssystem) fabrikationsbedingte Mängel kostenlos in Bezug auf Arbeit und Material.

Die Garantieverpflichtung der Gvi Vertriebs-GmbH&Co.KG gilt nur unter dem Vorbehalt, dass die eventuelle Reparatur ausschließlich durch die autorisierten Fachhändler oder Servicepartner durchgeführt wird. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gerät durch Eingriffe unberechtigter Personen beschädigt, umgebaut oder demontiert wird. Bei Fehlen eines Garantienachweises (Original Kaufbeleg) erlischt jeder Garantieanspruch.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Geräte deren Defekt durch unsachgemäße Handhabung entstanden ist oder die Seriennummer entfernt worden ist.



**GVI Vertriebs- Ges.mbH. & Co. KG**

Werndlstraße 6, A-4240 Freistadt

Tel.: +43 / (0)7942 / 75 0 70

Fax.: +43 / (0)7942 / 75 0 80

Internet: [www.gvi.at](http://www.gvi.at)

E-Mail: [office@gvi.at](mailto:office@gvi.at)

**[www.acus-sound.com](http://www.acus-sound.com)**

**ACUS SOUND ENGINEERING SRLS**

Via Remo Stortoni, 12D 62019 Recanati (MC) tel: 071-9793109 fax: 071-9793062